

Mayline Caltecplus

Reiniger für Ablagerungen auf Wärmetauschern

**Reiniger für Ablagerungen von
Verbrennungsrückständen auf Wärmetauschern
in Kondensationsheizkesseln**

Mayline CaltecPlus entfernt schonend und nahezu geruchlos alle Ablagerungen von Verbrennungsrückständen auf Wärmetauschern aus Stahl, Edelstahl, Kupfer und Aluminium Legierungen in gasbetriebenen Kondensationsheizkesseln.

Der Aktivreiniger Mayline CaltecPlus wurde für eine effiziente Reinigung mit einer individuellen Formel entwickelt um eine optimale Wärmeübertragung auf den Wärmetauschern wieder herzustellen.



Mayline Caltecplus

Disincrostante per il lato fumi degli scambiatori
Liquido pastoso disincrostante per il lato fumi degli scambiatori in alluminio, acciaio e acciaio inox

Istruzioni d'uso: Rimuovere la copertura dell'apparecchio a gas (stivali). togliere meccanicamente le incrostazioni più grosse con una spatola. Inserire la lancia dello spruzzo nella caldaia, sotto il pacco lamellare, imbevendo bene tutte le parti incrostate. Spruzzare il prodotto sullo scambiatore imbevendo i depositi in modo abbondante e uniforme. **ATTENZIONE:** NON spruzzare sullo scambiatore ancora caldo! Evitare la lancia dello spruzzo della caldaia e aspettare qualche minuto (ca. 10 min.) per lasciare penetrare il prodotto sulle incrostazioni. Se lo scambiatore è molto intasato/incrostanto ripetere l'operazione. Dopo il trattamento risciacquare lo scambiatore abbondantemente con acqua.

Nota importante: Proteggere il prodotto dal gelo. Seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso per evitare danni su cose o persone. NON spruzzare su componenti a gas elettrici. NON spruzzare su componenti al di fuori dello scambiatore. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. NON spruzzare sullo scambiatore ancora caldo! Proteggere il prodotto dal gelo. Dopo la pulizia, RISCACCIARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA DI RETE.

Preparazione di miscelati: NON DILUIRE, IL PRODOTTO È PRONTO AL USO.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Avvertimento: Sensibile nei confronti delle norme locali, consultare la scheda informativa.

Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)


 MAYCHEM s.r.l.
 Via Hegelin, 15
 39100 Bolzano (BZ)

 Tel. 0472/052852 • Fax: 0472/1968339
 P.IVA. 11056650217
 info@maychem.it • www.maychem.it

 Anno di
 produzione:
 2021

Art. Nr.
Gebinde

5/MYCALP

Kanister zu 5 L



Gebrauchsanleitung

Den gasbetriebenen Kondensationsheizkessel ausschalten und die Abdeckung abnehmen. Die größten Verbrennungsrückstände mit einer geeigneten Bürste entfernen. Mit der Sprühlanze des Pumpzerstäubers (Art. LSPCALP, nicht im Lieferumfang enthalten) unter das Lamellenpaket einführen und mit Mayline CaltecPlus gleichförmig und reichlich einsprühen um die Ablagerungen gut mit dem Reiniger zu imprägnieren. **ACHTUNG! NICHT** auf den noch heißen Wärmetauscher aufsprühen, mindestens auf handwarm abkühlen lassen! Anschließend die Sprühlanze wieder herausziehen, 15 Minuten einwirken lassen, und dann mit reichlich Leitungswasser durchspülen, bei starker Verunreinigung des Wärmetauschers den Vorgang öfters wiederholen. Nach der Behandlung mit Mayline CaltecPlus immer reichlich mit Wasser nachspülen..

Wichtige Hinweise

Den Wärmetauscher mit Mayline CaltecPlus gleichförmig und reichlich einsprühen, mindestens 15 Minuten einwirken lassen, anschließend GRÜNDLICH MIT LEITUNGSWASSER NACHSPÜLEN. Mayline CaltecPlus DARF NICHT mit anderen Chemikalien oder Reinigern gemischt werden. Mayline CaltecPlus DARF NICHT auf elektrische Bauteile, Kabel, Oberflächen, Fußböden, Gegenständen usw. gelangen.

Bei Lagerung vor UV Strahlung, Temperaturen über 40 °C und vor Frost schützen!

Mischverhältnis

MAYLINE CALTECPLUS IST GEBRAUCHSFERTIG UND DARF NICHT VERDÜNNT WERDEN.

Sprühflasche für CaltecPlus

Sprühflasche (ohne Inhalt) mit Sprühlanze ca. 20 cm für die Anwendung von Mayline CaltecPlus.

Art. Nr.	Verpackung
MY/LSPCALP	Sprühfl. mit Sprühlanze 1 Stk.



Anwendungsvorschrift: Den Wärmetauscher mit Mayline CaltecPlus gleichförmig und reichlich einsprühen, mindestens 15 Minuten einwirken lassen, anschließend GRÜNDLICH MIT LEITUNGSWASSER NACHSPÜLEN.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Bei Berührung mit den Augen sofort reichlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser abwaschen. Tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Beachten Sie die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien! Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Mayline Caltecplus

Reiniger für Ablagerungen auf Wärmetauschern



Wartungsflüssigkeiten

Notizen
